



# FICHA TECNICA

**PRODUCTO**

**MOJAGRAR NATUR**

<b>RIQUEZAS GARANTIZADAS</b>	<b>%P/P</b>
<b>ALQUILPOLISACARIDOS</b>	<b>25</b>

**PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS**

- **PH(Dis 10%) : 6-7**
- **DENSIDAD :1,1 KG/L**

**MOJAGRAR NATUR ES UN HUMECTANTE NO IÓNICO DE ORIGEN VEGETAL TOTALMENTE BIODEGRADABLE Y CON UN ALTO PODER MOJANTE. LOS ALQUILPOLISACARIDOS SON TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS QUE SE FABRICAN A PARTIR DE POLISACÁRIDOS OBTENIDOS DE EXTRACTOS VEGETALES PROCEDENTES DE CULTIVOS COMO EL MAÍZ.**

**LA DOSIFICACION GENERAL DEBE SER DE (0,2-0,5) % DEL VOLUMEN DEL CALDO.**

**SOLUCIONES, SE ACONSEJA ADICIONAR MOJAGRAR NATUR COMO ULTIMO INGREDIENTE EN LA MEZCLA PARA EVITAR UNA EXCESIVA FORMACION DE ESPUMA.**

**EN AQUELLOS TRATAMIENTOS QUE REQUIERAN DISMINUIR EL PH DEL CALDO SE ACONSEJA EMPLEAR CONJUNTAMENTE NITRO PLUS PH.**

**INSUMO UTILIZABLE EN AGRICULTURA ECOLOGICA AUTORIZADO CAAE**

