

## POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE ESTAS INDICACIONES ANTES DE USAR

Estos dispositivos ya **se sirven cargados con producto fitosanitario** y están listos para ser inyectados directamente al tronco de los árboles.

### RECOMENDACIONES

- Almacenar en lugar fresco y seco (5-30 °C), sin exposición directa al sol.
- El plazo máximo para utilizar este dispositivo es de 3 meses desde la fecha de recepción.
- No golpear el dispositivo.
- Retirar el dispositivo del árbol una vez absorbido. Evite dejar residuos en campo y deposítelo en el contenedor amarillo (envases).

### ADVERTENCIAS

- Nocivo en caso de ingestión.
- Provoca irritación cutánea. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- Provoca irritación ocular grave. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico.
- Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.
- Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.



### MODO DE EMPLEO

1. Dosificar el producto fitosanitario con ayuda de una jeringa profesional (en este caso **NO ES NECESARIO** salvo que pretenda añadir algún producto más).
2. Hacer orificios en el tronco (broca para metal de 6,5 mm). El número de orificios / dispositivos se calcula en función del grosor del tronco (1 por cada 25-30 cm de perímetro).
3. Insertar conectores con ayuda de un martillo (no más de 1 – 1,5 cm de profundidad).
4. Conectar el dispositivo metiendo la boca del dispositivo a la parte libre del conector dándole al mismo tiempo un giro manual y procurando que entre todo lo posible.
5. Quitar el dispositivo cuando ya esté absorbido, después retirar el conector mediante un giro de éste sobre su propio eje. Si es preciso, ayudarse de unos alicates.